



MONTERINGSANVISNING

NOAQ FLOOD PROTECTION

Mot bakken
på plant underlag



f 
norsk
flomvern



1. Sort skumtape mot bakken. Logo = «vegg»
2. Bygg fra venstre. (Når du står bak produktet)
3. Sett «bakkepiggen» i sporet
4. Sett «ryggpiggen» inn i spor og lås
5. Demontering gjøres i motsatt rekkefølge



Se film.

Skann QR-kode eller gå til
[norskflomvern.no/
montering](https://norskflomvern.no/montering)